

## **Guzzi GTV – Unterhalt**

### **Stets**

#### **Bereifung**

mit Sozia V:2; H:2.2

Willy hat überall 2.5

#### **Öl**

Niveau soll höher als  $\frac{1}{2}$  sein (lt. Bedienungsanleitung: 2.5 Liter. (Voll: 3 Liter)

! Öl ohne Lösungsmittel ! zB: Penrite Shelsley.

#### **Monatlich**

Batterie Flüssigkeitsstand prüfen. ! Nicht zuviel, sonst läuft über !

#### **Alle 1000 km**

- Kette: Mit Petrol waschen (Jud: nicht so oft), nachher einfetten, resp. Spray.

#### **Alle 2'000 km**

- Ausrücklager Kupplung: Mit Konsistenzfett die Kugeln und die Betätigungsschrauben.
- Kette: Spannung prüfen: min 2-3cm.  
Geradelauf prüfen mit an hinterem Zahnrad angeschlagenem langen Massstab.
- Nippel: Teleskopgabel, Schwingen
- Teleskopgabel-Spiel prüfen

#### **Alle 5'000 km**

- Motorenöl heiss ablassen, Filter reinigen, Öl füllen.
- Kupplung mit Petrol auswaschen und mit  $\frac{1}{2}$  dl (60g) Öl versehen.
- Zündkerze reinigen und einstellen 0.6 mm
- Ventilspiel 0.2 mm (Ein- und Auslass)
- ? Unterbrecher-Nocke: Den kleinen Filzring mit einigen Tropfen Öl versehen
- Benzinfilter reinigen
- Vergaser reinigen
- Prüfen: Bremsen, Licht, Zündung

#### **Alle 10'000 km**

- Radnaben: Abmontieren, reinigen, fetten
- Lenkung: Kalotten ausbauen, reinigen, fetten
- Auspuffrohr und Auspufftopf: Ausbauen und Verbrennungsrückstände mit Hilfe einer Stahlbürste entfernen
- Lichtmaschine: Bürsten prüfen.
- Alle Schrauben prüfen
- Teleskopgabel: Flüssigkeitsstand prüfen.

#### **Waschen**

ZB mit 5cm-Pfropfen verschliessen: Vergaser-Ansaugtrichter, Tupfer / Unterbrecher.  
Nachher Kette fetten.